

Дозатор битума СБТ-50.00.000

Дозатор битума (на тензометрии) предназначен для весового дозирования битума и его подачи в смеситель, через битумный насос.

Применяется в технологическом процессе приготовления асфальтобетонной смеси на асфальтосмесительной установке ДС-117 и других аналогичных установках.



Дозатор битума состоит из следующих основных компонентов:

1. Кронштейны и тяги с тензодатчиками;
2. Ёмкость дозирующая;
3. Крышка;
4. Сифон дозатора;
5. Установка пневмоцилиндра;
6. Трёхходовой кран;
7. Трубопровод;
8. Рычаг.

Технические характеристики дозатора битума

Наименование параметра и единицы измерения	Дозатор битума (на тензометрии)
Вид дозатора	Весовой на тензодатчиках
Объем бака	60 литров
Тип жидкости	Битум нефтяной дорожный
Максимальная температура жидкости	+130 °С
Тип взвешивания	Тензометрический
Кол-во датчиков, шт.	2
Наибольший предел дозирования	60 кг
Наименьший предел дозирования	10 кг
Погрешность дозирования	±0,5%
Масса	250 кг.
Габаритные размеры (с кронштейнами тензодатчиков)	Ширина: 1038 мм; Длина: 1293 мм; Высота: 1345 мм.

В комплект дозатора битума в сборе входит:

- Кронштейн - 1 шт;
- Кронштейн - 1 шт;
- Ёмкость дозирующая - 1 шт;
- Установка пневмоцилиндра - 1 шт;
- Сифон дозатора - 1 шт;
- Трубопровод - 1 шт;
- Тяга - 4 шт;
- Рычаг - 1 шт;
- Уголок - 4 шт;
- Шайба - 1 шт;
- Кран трехходовой 80 мм с паровым обогревом - 1 шт;
- Термопреобразователь сопротивления - 1 шт;
- Индуктивный размыкающий бесконтактный выключатель - 1 шт;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93