

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || [tsd@nt-rt.ru](mailto:tsd@nt-rt.ru)

# ПЛАНЕТАРНЫЕ БЕТНОСМЕСИТЕЛИ БЕЗ СКИПА

## Планетарный бетоносмеситель SICOMA MP



Модель	565/375	750/500	1125/750	1500/1000	1875/1250	2250/1500	3000/2000	3750/2500
Объём по загрузке, м <sup>3</sup>	0,565	0,75	1,125	1,5	1,875	2,25	3	3,75
Объём готового замеса, м <sup>3</sup>	0,375	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5
Диаметр, мм	1580	1820	2000	2200	2400	2600	3420	3420
Мощность привода, кВт	11	18,5	30	45	45	2x30	2x37	2x45
Мощность привода скипа, кВт	2,2	4	5,5	7,5	7,5	11	2x11	2x11
Мощность гидростанции, кВт	1,5	1,5	2,2	4	4	4	5,5	5,5
Частота вращения, об/мин	19	21	20	21	15	15	14	14
Кол-во рычагов, шт	3	3	3	3	6	6	6	6



## Планетарный бетоносмеситель SIMEM SUN

Модель		451	751	1501	2501	3001
Вместимость по сухим материалам	л	450	750	1500	2500	3000
Выход уплотненного бетона	л	300	500	1000	1700	2000
Выход уплотненного бетона	кг	800	1200	2400	4080	4800
Время перемешивания	с	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Время разгрузки	с	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
Макс. размер фракции заполнителей	мм	40	40	40	40	40
Мощность моторов смесителя	кВт	1x11	1x18,5	1x37	1x75	1x90
Смесительные звезды	кол-во	1	1	2	2	2
Центральные смесительные лопатки	кол-во	2	2	2+2	2+2	2+2
Боковые рычаги	кол-во	1	1	2	2	2
Боковые скребки	кол-во	2	2	2+2	2+2	2+2
Мощность двигателя гидравлического узла	кВт	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2
Мощность двигателя загрузочного скипа	кВт	5,5	5,5	11	22	22
Скорость скипа	м/мин	23	23	23	23	23
Вес нетто без скипа	кг	1850	2100	5000	7200	7500
Вес нетто со скипом	кг	2400	2750	6500	9000	9400

# Планетарный бетоносмеситель SIMEM XENTRIX



Модель Xentrix		X750	X2000	X2500	X3000	X4000	X4500
Вместимость по сухим материалам	л	750	1.875	2.250	3.000	3.750	4.500
Выход уплотненного бетона	л	500	1.250	1.500	2.000	2.500	3.000
Главная смесительная звезда	кол-во	1	2	2	2	2	2
Лопатки на главной смесительной звезде	кол-во	3	3	3	3	3	3
Вспомогательная смесительная звезда	кол-во	0	0	0	2	2	2
Лопатки на вспомогательной смесительной звезде	кол-во	0	0	0	2	2	2
Боковой скребок	кол-во	1	2	2	2	2	2
Электропривод смесителя	кВт	22	2x22	2x30	2x37	3x30	3x37
Вес смесителя	кг	2.400	7.900	7.950	10.500	11.000	11.150

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || [tsd@nt-rt.ru](mailto:tsd@nt-rt.ru)